

**Robot de piscine**

**NOI/ARDEN**

**NSR30**

**Manuel d'utilisation**

# Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque NOVARDEN, et nous espérons que vous trouverez entière satisfaction dans l'utilisation de votre appareil au quotidien.

Si malgré ce manuel vous rencontrez des incompréhensions d'utilisation ou des situations qui n'ont pas été mentionnées dans ce document, notre service clients et technique se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site officiel NOVARDEN : [www.novarden.com](http://www.novarden.com)

Dans un souci constant d'amélioration de nos produits et de satisfaction des attentes de nos clients, nous nous réservons le droit sans préavis de modifications techniques de l'appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, merci de lire attentivement toutes les instructions de ce présent manuel. NOVARDEN ne peut être tenu responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation incorrecte.

# Table des matières

---

<b>Recommandations .....</b>	<b>2</b>
<b>Sécurité .....</b>	<b>3</b>
<b>Utilisation .....</b>	<b>4</b>
Mise en marche.....	4
Nettoyage.....	5
<b>Entretien et stockage .....</b>	<b>7</b>
<b>Dépannage .....</b>	<b>8</b>
<b>Garantie et SAV .....</b>	<b>9</b>
<b>Spécificités techniques .....</b>	<b>10</b>
<b>Précautions d'emploi et sécurité .....</b>	<b>11</b>
Conditions d'utilisation.....	11
<b>Consignes de recyclage .....</b>	<b>12</b>

## Recommandations

---

- NSR30 est prévu pour le nettoyage de piscines jusqu'à 15m.
- NSR30 n'est pas prévu pour une utilisation autre que le nettoyage de piscine auquel cas il serait endommagé.
- NSR30 est destiné à tous types et formes de piscines.
- Il est déconseillé de se baigner lorsque le robot est en fonctionnement dans la piscine.
- NSR30 ne doit pas être stocké en plein soleil au risque d'être endommagé.
- La prise du câble d'alimentation du NSR30 ne doit pas entrer directement en contact avec de l'eau.

# Sécurité

---

- Assurez-vous que la prise de courant prévue pour brancher le robot est reliée à un dispositif de protection à courant différentiel de 30 mA maxi.
- Positionnez le chariot et son coffret à 3,5m du bord de la piscine.
- Ne pas se baigner lorsque le robot est dans la piscine.
- Veillez à ce que la prise du cordon d'alimentation 220V reliée à votre rallonge ne soit pas en contact avec un sol mouillé.



Lorsque vous sortez le NOVARDEN de son emballage, le câble est enroulé sur lui-même. Si vous mettez le robot à l'eau, sans enlever les spirales, les noeuds formés empêcheront le bon fonctionnement du NOVARDEN. Les programmes du NOVARDEN sont étudiés pour qu'aucun noeud ne se crée sur le câble. En revanche, ils ne supprimeront pas les noeuds déjà créés.

## NOTE :

Avant la 1ère utilisation du NOVARDEN, il est important de dérouler le câble le long de la piscine, afin de supprimer toutes les spirales dues au stockage. Cette opération devra être reproduite chaque fois que nécessaire si des noeuds venaient à réapparaître.

Lors d'un stockage prolongé du robot, il est important de bien enrouler le câble pour le préserver.

# Utilisation

---

- Vérifiez que le bac filtre soit bien enclenché.
- Ne jamais se servir du câble pour soulever le robot hors de l'eau ou du sol, vous risquez d'endommager les liaisons électriques de façon irréversible.
- Positionnez le boîtier de commande à mi-longueur de la piscine et à 3.5 m du bord.
- Branchez le coffret à une prise secteur protégée avec terre.
- Branchez le câble du robot au boîtier de commande.
- Posez le robot à la surface de la piscine et laissez-le se poser au fond.
- Disposez une longueur suffisante de câble à la surface de la piscine, le robot est maintenant prêt à démarrer son cycle de nettoyage.

## Mise en marche



Appuyez sur le bouton M/A pour démarrer un cycle de nettoyage. Un voyant vert clignote pendant 8 secondes puis le robot

démarré. Pendant le clignotement du voyant, vous pouvez choisir le programme le mieux adapté à la longueur de votre piscine en appuyant sur M/A.

Un programme est disponible pour les piscines jusqu'à 6m, 8m, 10m, 12m et 15m. Le programme sélectionné sera enregistré pour le prochain démarrage.

Le programme « F » est une assistance au système de filtration de la piscine en proposant un cycle d'aspiration continu de 4 heures avec un changement de place du robot toutes les 15 minutes.

Pour éteindre le robot avant la fin du cycle de nettoyage, appuyez sur M/A. Un voyant rouge s'allume pendant 8 secondes puis l'appareil se met hors tension.

# Utilisation

---

Il est indispensable de veiller à ne pas laisser le boîtier de commande aux intempéries et surtout au soleil. Au dessus de 40°C, la puissance du moteur peut diminuer et l'alimentation peut se couper au dessus de 50°C.

## Nettoyage

Pour sortir le robot de la piscine, tirez doucement le robot par le câble jusqu'au bord. Attrapez le robot par sa poignée de capot.



Soulevez-le lentement en le tenant également par sa poignée inférieure. Cela aura pour conséquence de tenir l'appareil verticalement et d'éviter que les saletés aspirées puissent retomber dans la piscine.

Retournez le robot pour faciliter l'évacuation de l'eau. Dans cette position, l'eau qui s'écoule est filtrée et il n'y a pas de saleté qui retombe dans la piscine. Dressez le robot sur l'arrière sur une surface plane. Appuyez simultanément sur les deux attaches du bac filtre pour l'extraire du robot.



Retirez et nettoyez le tissu filtre avec un jet d'eau. Videz puis rincez le bac. Laissez toujours sécher le tissu filtre hors du robot dans un endroit aéré si l'appareil est mis en stockage.

Il est nécessaire d'avoir le sac filtre du NSR30 propre lors de chaque utilisation du robot.

Le robot se déplace grâce aux jets d'eau produits par la pompe d'aspiration. Lorsqu'il est utilisé dans une piscine sale, notamment en départ de saison, les débris de types poussières, algues, terre et surtout les feuilles, peuvent obstruer très rapidement les entrées du bac et le sac filtre.

Le débit d'aspiration n'étant plus suffisant, le dispositif de

## Utilisation



changement de direction ne peut plus fonctionner normalement. Le robot se déplace alors difficilement et reste contre une paroi de la piscine.

Il est nécessaire de nettoyer le bac et le sac filtre pour que le robot se déplace normalement.

Cette opération doit être effectuée régulièrement, jusqu'à ce que la piscine soit propre.

Lorsque le premier gros nettoyage aura été effectué, utilisez le NSR30 2 à 3 fois par semaine. Pour un fonctionnement optimal, n'hésitez pas à rincer abondamment l'intérieur du robot, comme indiqué sur la photo ci-contre.



Pour remonter le filtre dans le bac, insérez le cerclage du tissu filtre dans la gorge intérieure du bac. Répartissez le tissu au fond du bac. Remplacez ensuite le bac dans le robot avec les entrées d'eau vers le bas. Assurez vous que le bac est bien plaqué en appui contre le robot puis relâchez les attaches du bac.





## Entretien et stockage

---

L'entretien du robot est à effectuer une fois par semaine ou selon votre fréquence d'utilisation.

Débranchez et déroulez entièrement le câble.

Rincez le robot à l'intérieur et à l'extérieur à l'eau claire, à l'exclusion de tout solvant.

### NOTE :

Aucun élément ne nécessite de graissage. Stockez l'appareil et son coffret de commande à l'abri du soleil.

# Dépannage

---

Veillez prendre contact avec le service technique NOVARDEN dans les cas suivants :

- Si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Si le coffret ne s'allume plus ou le robot n'exécute aucun mouvement.

# Garantie et SAV

---

## **Assistance NOVARDEN**

Notre Service Relation Clients NOVARDEN est à votre disposition :

Par e-mail : [support@novarden.com](mailto:support@novarden.com)

NOTE : Sont exclues de la garantie toutes pannes provenant d'un mauvais raccordement, d'un choc, d'une chloration excessive de la piscine ou d'une utilisation anormale. Les accessoires ne sont pas couverts par la garantie.

# Spécificités techniques

---

Classification	Spécification	Valeur
Dimensions	Longueur	500mm
	Hauteur	270mm
	Largeur	430mm
	Poids	6kg
Domaine électrique	Tension	120V - 230V
	Consommation	50 Watts
Nettoyage	Capacité de filtration	40 microns
	Débit d'aspiration	14m <sup>3</sup> /h
	Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint
	Type de piscine	Enterrée, hors sol, fond plat
	Temps de nettoyage	90-150min
	Longueur tuyau	12m

# Précautions d'emploi et sécurité

---

## Conditions d'utilisation

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, dont les suivantes :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites à condition qu'ils/elles soient surveillés ou initiés à la manipulation sûre de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il présente des signes visibles de dommages.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Veuillez-vous assurer que la tension d'alimentation corresponde à celle indiquée sur l'adaptateur électrique.
- Conserver l'appareil à l'abri de la chaleur et des matières inflammables.

# Consignes de recyclage

---

Pour les pays de l'Union européenne :

## **Robot**

Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou la santé humaine. Recycler l'appareil de façon responsable afin d'assurer la réutilisation durable de ses ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, merci d'utiliser le système de retour et de collecte ou de contacter le détaillant qui vous l'a vendu. Il peut recycler ce produit en toute sécurité.

## **Emballage**

L'emballage est obligatoire, il protège nos appareils contre les dommages possibles pendant le transport. Si, pendant la période de garantie ou ultérieurement, vous devez remettre votre robot au service après-vente ou au service clientèle NOVARDEN, l'emballage original est la meilleure protection contre les dommages.

Si toutefois vous souhaitez jeter l'emballage de votre appareil, vous pouvez le faire dès lors que votre période de rétractation est terminée.

L'emballage NOVARDEN est recyclable, il convient de jeter l'emballage dans le contenant approprié.





# WARRANTY

## GARANTIE - GARANZIA - GARANTÍA



### Extended Warranty Offer

NOVARDEN is offering you up to **3 years of warranty**: A 2-year regulatory period + 1 additional year offered.

To take advantage of this offer, you just need to register your product online using the form available at [www.novarden.com](http://www.novarden.com), in the "Register my Warranty" menu item.

You have 60 days following your purchase to register your product.



### Extension de Garantie Offerte

NOVARDEN vous offre jusqu'à **3 ans de garantie** : 2 ans réglementaires + 1 an supplémentaire offert.

Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit d'enregistrer votre produit en ligne à l'aide du formulaire disponible sur [www.novarden.com](http://www.novarden.com), dans la rubrique "Enregistrer ma Garantie".

Vous disposez de 60 jours suite à votre achat, pour enregistrer votre produit.



### Angebot Garantieverlängerung

NOVARDEN bietet Ihnen bis zu **3 Jahren Garantie**: 2 Jahre gesetzliche Garantie + 1 zusätzliches Jahr.

Um dieses Angebot nutzen zu können, müssen Sie nur Ihr Produkt online registrieren und zwar über das Formular auf [www.novarden.com](http://www.novarden.com), in dem Bereich "Meine Garantie registrieren".

Sie haben ab dem Kauf 60 Tage Zeit, um Ihr Produkt zu registrieren.



### Estensione di Garanzia Gratuita

NOVARDEN ti offre fino a **3 anni di garanzia**: 2 anni regolamentari + 1 anno supplementare gratuito.

Per poter beneficiare di questa offerta, è sufficiente registrare online il prodotto tramite il modulo disponibile sul sito [www.novarden.com](http://www.novarden.com), nella sezione "Registrazione Garanzia".

Hai a disposizione 60 giorni di tempo per registrare il prodotto.



### Ampliación de Garantía Gratuita

NOVARDEN le ofrece hasta **3 años de garantía**: 2 años reglamentarios + 1 año adicional gratis.

Para aprovechar esta oferta, sólo tiene que registrar en línea su producto a través del formulario que está disponible en la página web [www.novarden.com](http://www.novarden.com), en el apartado «Registrar mi Garantía».

Dispone de 60 días desde su compra para registrar el producto.